

Инструкция по установке Р-Про Сварка

Р-Про Сварка работает только на базе ПО Рациональное Производство.

Уважаемые пользователи!

Для установки корректной модуля необходимо выбрать папку, в которой находится установленная программа Рациональное Производство. После чего нажать на кнопку «Установить», как показано на рис. 1.




Рис. 1

После завершения установки необходимо закрыть диалоговое окно (рис. 2).




Рис. 2

